



## AR CONDICIONADOR RESERVA



## TESTE DE BATERIA, SENSOR DE FUMAÇA, VOLTÍMETROS FE LEITURA DE BATERIA E SAÍDA DA RETIFICADORA



## COMUTANDO PARA GERADOR ELÉTRICO

